

# **ARQUITECTURA Y SISTEMAS OPERATIVOS**

# Actividad II: Modelo TCP/IP

## 1. Introducción

El modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) es el conjunto de protocolos más utilizado en las redes actuales, incluido Internet. A diferencia del modelo OSI, que tiene siete capas, el modelo TCP/IP organiza sus funciones en cuatro capas principales: Acceso a la Red, Internet, Transporte y Aplicación.

TCP/IP fue desarrollado en la década de 1970 como parte de ARPANET, el precursor de Internet. Su diseño modular y escalable permitió que diferentes redes pudieran interconectarse fácilmente.

Mientras que el modelo OSI es más teórico y detallado, el modelo TCP/IP es práctico y refleja directamente cómo funcionan las redes modernas. Sus protocolos, como TCP e IP, son esenciales para garantizar que los datos lleguen a su destino correctamente, independientemente de las redes intermedias o la distancia entre los dispositivos.

Modelo OSI	Modelo TCP/IP	Familia de protocolo TCP/IP							
Capa de aplicación		H T T	S M	T e	F T P	D N S	R I P	S N	
Capa de presentación	Capa de aplicación	P	T P	n e t	Р	S	Р	M P	
Capa de sesión									
Capa de transporte	Capa de transporte	ТСР			Τ	UDP			
Capa de red	Capa de internet	ARP				IGMP ICMP			
Capa de enlace de datos	Capa de	E.C.		VAC E		ВТ	40/50		
Capa física	acceso a la red	Ethernet		WI-F		DI	4G/5G		



## 2. CAPAS DEL MODELO TCP/IP

### • CAPA DE APLICACIÓN:

Es la capa más cercana al usuario, donde las aplicaciones interactúan con la red. Aunque comparte el nombre con la capa 7 del modelo OSI, no debe confundirse con ella, ya que sus funciones no son exactamente las mismas. En el modelo TCP/IP, esta capa engloba funciones que en el modelo OSI estarían distribuidas entre las capas 5, 6 y 7.

Sus funciones principales son:

- Preparar los datos según el protocolo correspondiente (ej.: HTTP, SMTP, FTP, DNS).
- Proveer servicios para las aplicaciones, separando la lógica del usuario de los detalles de la red.
- Permite que las aplicaciones (como navegadores y clientes de correo) se comuniquen con la red.

### • CAPA DE TRANSPORTE:

Corresponde a la capa 4, que lleva el mismo nombre en el modelo OSI.

En TCP, garantiza la entrega confiable y en el orden correcto.

**Divide los datos** entregados por la capa de aplicación en bloques más chicos y manejables, llamados:

- Segmentos (si se usa el protocolo TCP): Garantizan que los datos lleguen completos y en el orden correcto.
- Datagramas (si se usa el protocolo UDP): Más rápidos, pero no garantizan el control de errores ni el orden.

Agrega los **números de puerto**, que identifican a qué aplicación deben enviarse los datos (por ejemplo, puerto 80 para HTTP).

Nota: Profundizaremos en los números de puerto en la próxima semana, pero puedes pensarlos como "puertas virtuales" que organizan el tráfico entre servicios.

### CAPA DE INTERNET

Equivalente a la capa 3 (capa de red) del modelo OSI.

Asigna direcciones **IP** únicas al origen y destino a la información enviada por la capa superior, generando los paquetes IP que hemos visto en la primera semana.

Decide la mejor ruta para enviar los datos, pasando por routers intermedios.



#### CAPA DE ACCESO A LA RED

Corresponde a las dos primeras capas del modelo OSI (Física y de Enlace de datos), por lo cual trabaja a nivel de LAN, aunque también puede tener acceso a redes más extensas, en el caso del uso de fibra óptica.

Convierte los paquetes en tramas (nivel 2) y señales físicas (nivel 1).

- Direcciones MAC: Identifican dispositivos en la red local.
- Medios físicos: Cables, ondas de radio, o fibra óptica.

Prepara los datos para viajar físicamente por la red.


Protocolos típicos: Ethernet, WiFi, LTE (protocolo principal de la tecnología 4G), Bluetooth.

### 3. Práctica recomendada:

## Objetivo:

Configurar una red simple y analizar cómo los datos viajan desde una PC a un servidor web.

- **1. Topología** (una topología en redes es la forma en que los dispositivos están conectados entre sí):
  - o **Dispositivos:** 1 PC, 1 Switch, 1 Servidor.
  - o **Conexiones:** Conecta la PC y el servidor al Switch usando cables Ethernet.



## 2. Configuración:

- o **PC:** IP: 192.168.1.1, Máscara de red: 255.255.255.0.
- o **Servidor:** IP: 192.168.1.10, Máscara de red: 255.255.255.0.

## TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



Importante: Verificar que esté habilitado el servicio HTTP en la pestaña Services.

## 3. Verificación:

- Haz un ping desde la PC al servidor.
- Accede a 192.168.1.10 en el navegador de la PC para cargar la página del servidor.



## 4. Modo Simulation:

- Observa cómo los paquetes viajan a través de las capas:
  - Capa 4: TCP divide y ordena los datos.
  - Capa 3: Las direcciones IP guían los paquetes al destino.
  - Capa 2: Las direcciones MAC identifican los dispositivos locales.